



SIGMA
S.A.S.

NIT: 800.173.410-0

PRODUCTO	RODAPIE: AMARELLO PIMIENTO TABACO EBANO CORAL CAMEL
REFERENCIA	10 x 30
TEXTURA	LISA
UNIDAD DE MEDIDA	10 ML/PQTE
UND POR PAQUETE	4 UND = 1.2 ML



CARACTERISTICAS TECNICAS		NTC 919		
Largo (corte)	mm	+/- 2%	300 +/- 2%	
Ancho (boquilla)	mm	+/- 2%	10+/- 2%	
peso ml	Kg		3 kg	
Planaridad	%	1.5 % del tamaño nominal	+/- 0.7%	
Absorción	%	$E \leq 3$ Grupo AI	Camel Tabaco	de 0% al 3%
		grupo A II _a parte 2 $3\% < E \leq 6$	Coral Pimiento	de 3% al 6%
		grupo A II _b parte 2 $6\% < E \leq 10$	Amarelo	$\leq 10\%$



SIGMA
S.A.S.

NIT: 800.173.410-0

Módulo de rotura	N /mm ²	Min 23 Individual 18	Camel Tabaco	>23 Indv>18
		Min 13 individual 11	Coral Pimento	>13 Indv>11
		Min 9 Individual 8	Amarello	>9 Indv>8
Resistencia a la rotura	N	Min 1100	Camel Tabaco	>1100
		Min 800	Coral Pimento	>800
		Min 750	Amarello	>750
Resistencia a la abrasión Volumen removido en mm ³		Máx. 175	Camel Tabaco	< 175
		Máx. 541	Coral Pimento	<541
		Máx. 1062	Amarello	<1062



SIGMA
S.A.S.

NIT: 800.173.410-0

RECOMENDACIONES ANTES DE INSTALAR:

- ^ Antes de iniciar la instalación verifique las medidas y asegúrese de tener material suficiente para cubrir el área total de la obra,
- ^ A causa de nuestro proceso de fabricación, el producto tiene variaciones de tamaño permisibles, es recomendable hacer el diseño de instalación con brechas de no menos de 10 mm, cuando se vaya a instalar en una misma área dos tonos diferentes la brecha debe estar entre 10 mm y 15 mm
- ^ Siendo una de las características de nuestro producto la variación en sus tonalidades, es importante abrir varios paquetes, mezclarlos y distribuirlos sobre la superficie a instalar para lograr una presentación uniforme del producto.
- ^ Humedezca el producto y haga el proceso de hidrosaturación sumergiéndola en un tanque de agua limpia preferiblemente 12 horas antes de la instalación. Esto evitara que las sales del cemento pasen durante el fraguado.

INSTALACION

- Humedezca la superficie sobre la cual se va a instalar el zócalo.
- El zócalo se puede instalar con pega o con una mezcla de cemento y arena 1:2 de 15 mm de espesor aproximadamente, extendiendo y nivelando con el palustre.
- Recuerde poner los hilos que sean necesarios para la guía de instalación, según el patrón que este siguiendo. Esta es la herramienta que le asegura la correcta alineación.
- Asiente golpeándola suavemente en forma repetida con un taco de madera, hasta lograr el nivel deseado.
- Luego de instalada se esperara un mínimo de 12 horas para brechar.
- Realice limpieza con espuma o trapo húmedo durante su instalación para evitar la fijación de manchas de cemento o pega sobre el material preferiblemente cada 2 m².
- Una vez el mortero haya adquirido su consistencia lavar con agua y jabón azul diluido, seguir con este procedimiento para su mantenimiento y cuidado del piso.